

Годівниці для свиней


Поради щодо використання



Регулювання занурення труби подачі корму:

**30-35 см –
1-й тиждень**

**25-30 см –
решту часу**



У перший день регулятори подачі корму в усіх годівницях виставляються на 10-11

Наповненість жолоба кормом вказує на правильність налаштування годівниці



Для свиней на дорощуванні – 60%



Для початку відгодівлі – 45-55%



Замало або забагато корму призводить до негативного впливу на середньодобовий приріст та розтрати кормів

+38 (067) 650 6747

+38 (067) 327 9729

+38 (067) 446-01-01

hogslat.com.ua

ukraine@hogslat.com